mont·bell

Light Zelt

ライトツエルト

この度は「ライトツエルト」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この商品は、軽さと強さを最高レベルで実現したモンベルのスタンダード・ツエルトです。
別売りのポールセットやフライシートを併用して積極的にテントとして使用できます。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。なお、ご不明な点などございましたら、
販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

別売りのオプションを使って設営

ツエルトポールセットを使用してテントとして設営。

手持ちのロープやストックを使って設営

■仕様

●#1122272
ライトツエルト
本体：30デニール・リップストップ・ナイロン
総重量：370g

オプション	#1122274　ツエルトポールセット #1122280　ツエルトインナーポール	#1122273　ツエルトフライシート

■安全上のご注意　ツエルトをご使用になる前に必ずお読みください。

ツエルト使用上の注意

●本体生地は熱に弱い性質を持った合成繊維ですので、たき火やストーブなどが近づかないようお気をつけください。
●ストーブを使用する際は、ベンチレーターなどで必ず換気を行ってください。
●テントとして使用の際には必ずペグで固定してください。砂地や雪上では状況に応じたペグ等が別途必要です。
●ツエルト設営地はできるだけ平坦地を選び、危険のない場所を選んでください。
●ナイロンは太陽光線による紫外線劣化の影響がありますので、数ヶ月張ったまま放置しますと著しく寿命が縮まります。また、硫黄ガスが発生する温泉地等でも寿命を縮めますのでご注意ください。
●ベンチレーターや出入口などの換気パネルを常に開け、換気には充分ご注意ください。

火気取扱いに関する注意

安全なキャンプのために以下に従ってください。
●天井付近で火気調理等をしないでください。
●調理器具等の使用は取扱い説明書通り、安全に行ってください。
●調理器具等に子供を近づけないでください。
●出入口に物を置かないでください。
●設営場の消火設備等を確認してください。

■アフターケア

お手入れ方法・保管方法

●使用後は、泥汚れなどをあらかじめ水洗いし、陰干しして乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると色移りやカビの発生する可能性があり、また生地も劣化しやすくなります。
●ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。
●防水性能低下の際は、撥水スプレーをご使用ください。
●ジッパーの動きが固くなりましたら、ローソクを塗ると回復します。
●長期保管の際は、ゆったりとたたんで収納してください。
●破損修理は、お買い求めの販売店にご依頼ください。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社モンベル　本　社　〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.com

04-807-0510